

Produktzertifikat 产品合格证			
Produktname 产品名称	Partikelfiltrierende Halbmaske (Nicht fuer die medizinische Verwendung) 随弃式过滤口罩 (非医用)		
Marke 品牌商标	LEIKANG 雷康	Modell des Produkts 产品型号	LK-008-1
Die europäische Norm 执行标准	EN149:2001+A1:2009 FFP2 NR		
Materialien 产品成分	42.1% PP-Vliesstoffen 31.6% PP-Melt-Blown 26.3% Heißluft Baumwolle		
Lagerung 储存条件	Temperatur -20°C ~ + 30°C Feuchtigkeit <80%		
Produktionsdatum 生产日期		Siehe Verpackung	
Lotnummer 产品批号		Siehe Verpackung	
Qualitätskontrolle 质检员	QC03	Haltbarkeit 保质期	3 Jahre
WENZHOU LEIKANG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. 温州雷康医疗科技有限公司			
NO89, Fengfang Road, Economic Development Zone Ouhai District Building No21 4 th Floor, Wenzhou City Zhejiang Province China			

FFP2 Faltbare Atemschutzmaske

Máscara Plegable FFP2

Masque Pliable FFP2

Maschera Respiratoria Pieghevole FFP2

FFP2 opvouwbaar ademhalingsbeschermingsmasker

DEUTSCH	AUFSETZANLEITUNG-siehe Gebrauchsanleitung
ENGLISH	FFP2 PARTICLE FILTERING HALF MASK-INSTRUCTIONS
ESPAÑOL	INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN - ver instrucciones para empleo
FRANÇAIS	COMMENT METTRE LE MASQUE - voir le mode d'emploi
ITALIANO	ISTRUZIONI PER L'USO - vedi istruzioni per l'uso



Manufacturer/Hersteller/Fabricante/ Fabricant/ Produttore/Fabrikant:

WENZHOU LEIKANG MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD
Room 401, 4th floor, No.21 building, No.89 Fengfang Rd, Ouhai Economic
Development Zone, Wenzhou City, Zhejiang Province, CHINA

EU-Importeur/EU- Importer
GreenSun Germany GmbH
Max-Planck-Str.36
61118 Bad Vilbel
Germany

Version Code: 1009-AKZ

ITALIANO: ISTRUZIONI PER L'USO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

La maschera respiratoria pieghevole FFP2 fornisce un'efficace protezione respiratoria contro gli aerosol. Gli aerosol inclusi solidi e/o liquidi non volatili particelle come polveri, nebbie e fumi di diversa origine nonché bioaerosol (ad es. virus).

SPECIFICHE:

Auricolari pieghevoli ed elastici, il filo dell'ogiva può essere regolato per adattamento ottimale, una misura universale, NR - non riutilizzabile.

OSSERVAZIONE:

Le maschere respiratore devono essere indossate esclusivamente secondo le ISTRUZIONI PER L'INDOSSAGGIO, solo in questo modo si ottiene l'effetto protettivo specificato. La maschera respiratoria deve essere sostituita immediatamente se la respirazione diventa difficile o se la maschera è danneggiata o deformata a tal punto da non garantire più una tenuta ottimale. Le maschere respiratore sono adatte solo per la protezione contro gli aerosol liquidi e acquosi che possono essere presenti sul posto di lavoro. NR - non riutilizzabile: la maschera respiratoria non deve essere utilizzata per più di un turno.

ISTRUZIONI PER L'USO:

1. Aprire la maschera respiratoria tirando le due fasce auricolare l'uno e l'altra.
2. Avvolgere tra mento e naso la maschera respiratoria. Posizionare sul ponte nasale il filo metallico. Posizionare gli anelli di ogni fascia auricolare intorno alle orecchie.
3. Premere e modellare il filo metallico sul naso a finché venga posizionato il contorno del naso per ottenere un'aderenza ottimale, riducendo al minimo il lato dell'aria che passa attraverso la maschera respiratoria.
4. Per verificare l'aderenza, stringere entrambe con le mani sulla maschera respiratoria ed espirare vigorosamente. Se l'aria fuoriesce intorno al naso, stringere la tenuta del naso regolando il filo. Se l'aria entra nella maschera respiratoria attorno ai bordi, riposizionare le fasce auricolari per una migliore tenuta.

AWERTENZE:

1. La mancata osservanza di tutte le istruzioni e limitazioni sull'uso di questo prodotto potrebbe ridurre l'efficacia de la maschera respiratoria e comportare malattia o morte.
2. Una maschera respiratoria è adeguatamente selezionata è essenziale per proteggere la vostra salute. Prima di utilizzare questa maschera per respirare, consultare uno specialista della sicurezza sanitaria per determinare l'idoneità all'uso previsto.
3. Questo prodotto non fornisce ossigeno. Utilizzare solo in aree adeguatamente ventilate che forniscono sufficiente ossigeno. Non utilizzare questa maschera respiratoria, quando la concentrazione di ossigeno è inferiore al 17 % vol (mancanza di ossigeno).
4. Questo prodotto non protegge da gas e vapori.
5. Non utilizzare quando le concentrazioni di contaminanti sono immediatamente pericolose per la salute o la vita.
6. Lasciare immediatamente l'area di lavoro e tornare all'aria fresca se (a) la respirazione diventa difficile, o (b) si verificano vertigini o altri disturbi.
7. I peli del viso o la barba e alcune caratteristiche del viso possono ridurre l'efficacia di questa maschera respiratoria.
8. Non alterare o modificare mai questa maschera per respirare in alcun modo.
9. Solo per uso singolo. Non è necessaria alcuna manutenzione. Gettare le maschere respiratore dopo l'uso.
10. Non utilizzare da più persone, a causa del rischio di trasferimento di microrganismi, virus o materiale biologico.
11. Tenere le maschere respiratore nella scatola al riparo dalla luce diretta del sole fino al momento dell'uso.

La dichiarazione di conformità UE è reperibile all'indirizzo web: www.futunatura.it/mascherine-ffp-2

Il nome, l'indirizzo, il numero di identificazione dell'organismo notificato coinvolto nella determinazione del rispetto del Regolamento sui dispositivi di protezione individuale: LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS), Campus UAB - Ronda de la Font del Carme, s/n E - 08193 Bellaterra (Barcelona), 0370
Le mascherine sono conformi al Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e alla norma EN 149:2001 + A1:2009.